



Alpha™ 100 и TT™ 10

Краткое Руководство


Внимание

Смотри основные предупреждения и

Информацию о продукте на упаковочной коробке и в Инструкции.




Добавление Собаки к Alpha 100 через MURS

Одна Alpha 100 может отслеживать до 20 приборов (20 Ошейников TT 10 или 20 Alpha 100 Партнеров).

- 1 Для выключения ошейника удерживайте кнопку питания около 3 секунд и отпустите.
- 2 Для включения удерживайте кнопку питания около 2 секунд и отпустите.
Диод начнет быстро мигать. Ошейник готов к работе, или к добавлению к другому Alpha 100.
- 3 Выбрать **Список Собак** > **Добавить Собаку**.
- 4 Коснитесь Alpha до TT 10 и выберите **Да**.
- 5 Введите имя Собаки выбрать  > **OK**.


Собака добавлена и ID назначен. Если будут возникать помехи от других собак с аналогичным ID, вы можете вручную изменить его..

Добавить Партнера на Вашу Alpha 100

- 1 На Alpha100 выбрать  > **Контакты**> **Добавить**.
- 2 Сблизить два Alpha 100 выбрать **Да** на вашем приборе.
- 3 На Alpha 100 Партнера нажать  **Контакты** > **Соединить**
- 4 На вашей Alpha, ввести имя охотника, и выбрать  > **OK**.
- 5 Если хотите что бы ваш партнер видел вас на своем приборе, повторите указанную процедуру для его Alpha.

Нахождение Кодов, Контакт, ID Собаки

Если вам надо обменяться Трек и Тренинг Кодами или ID Ошейника или ID Alpha


- 1 Выберите опцию:
 - Увидеть Коды и ID Собаки: выберите **Список Собак** выбрать **Собаку**.
 - Увидеть контакт ID, выбрать  > **Контакты**, и выбрать **Контакт**.

2 Выбрать **Показать Инфо**.

Если вы поделитесь Трек кодом своей Собаки, другие Охотники смогут отслеживать ее на карте. Если вы поделитесь Тренинг кодом, другие охотники смогут управлять вашей собакой используя эл.стимуляцию.

Настройка Тренинговых ключей

Ключи можно настроить согласно Сценарию тренировки и учитывая особенности каждой собаки.

- 1 Выбрать **Настроить**
>Тренинг>Тренинг Кнопки
- 2 Выбрать **Изменить** для программирования настроек кнопок.
- 3 Вверху экрана прямо под кнопкой которую вы настраиваете.
- 4 При необходимости, выбрать **Собаку**
- 5 Выбрать+ and – изменяя Уровень стимуляции.
- 6 Выбрать **М** моментальный, **С** продолжительный (до сброса кнопки), **Т** звуковой тон.
- 7 Повторить для др.кнопок
- 8 Выбрать **Добавить Страницу** для создания дополнительных тренинговых Кнопок.
- 9 Выбрать 

Изменение длины Трека на Карте.


Вы можете уменьшить длину Трека Собаки показанного на карте. Это ускорит открытие Карты .

- 1 Выбрать **Настроить** > **Собаки** >Трек Собаки на Карте.
- 2 Выбрать необходимую опцию для уменьшения видимого трека.

Изменение Цвета Трека


Можно изменить Цвет Трека для лучшей видимости на карте .

- 1 Выбрать **Список собак.**
- 2 Выбрать **Собаку.**
- 3 Выбрать **Показать Инфо.**
- 4 Взбрать цветной квадрат на против имени Собаки.
- 5 Выбрать Цвет.




Изменение интервал обновления Ошейника

Для более продолжительной работы Ошейника выберите больший интервал передачи данных из списка 5,10,30сек,2мин

- 1 Выбрать **Список собак**
- 2 Выбрать Собаку.
- 3 Выбрать **Показать Инфо** >  >Изменить Интервал.
- 4 Выбрать новый Интервал.

Экономный Режим

- 1 Выбрать **Список собак.**
- 2 Выбрать **Собаку.**
- 3 Выбрать **Показать инфо** >  >Экономный режим > Вкл. Когда батарея разряжается на 75% Ошейник автоматически переходит в режим обновления 2 минуты).

www.astrogps.ru +79215727829